

MANUAL INSTRUÇÕES CAIXA DE SOM WAVEONE

OBS: As caixas de som de ambos ambientes (academia e salão de festas) já estão ligadas, então poderá pular o passo 1 (um) abaixo.

Como conectar ao celular (Android ou iPhone):

1. **Ligue a caixa de som**
 - Pressione e segure o botão **Power** até ouvir um som ou ver uma luz azul piscando. Isso indica que a caixa está em **modo de pareamento (Bluetooth)**.
2. **Ative o Bluetooth no celular**
 - Vá em **Configurações > Bluetooth** e ative o recurso.
3. **Procure por dispositivos disponíveis**
 - Na lista de dispositivos, selecione **“WSR70BW”** ou **“WAVEONE”**.
4. **Emparelhar o dispositivo**
 - Toque no nome da caixa. Pode aparecer uma solicitação de pareamento – confirme.
5. **Pronto!**
 - Após conectar, o som do celular será reproduzido pela caixa. A luz da caixa geralmente para de piscar quando a conexão é feita com sucesso.

Como conectar à TV (com Bluetooth):

Nota: Nem todas as TVs têm Bluetooth. Verifique o manual da sua TV.
Caso sua TV não tenha Bluetooth, pule para a seção com alternativas no fim.

1. **Coloque a caixa no modo Bluetooth**
 - Ligue a caixa e deixe-a em **modo de pareamento**, com a luz azul piscando.
2. **Na TV, acesse as configurações de som**
 - Vá até:
Configurações > Som > Saída de Som > Bluetooth (varia conforme a marca da TV)
3. **Pesquise e selecione a caixa de som**
 - A TV buscará dispositivos próximos. Selecione **“WSR70BW”** ou **“WAVEONE”**.
4. **Confirme o emparelhamento**
 - Após parear, o áudio da TV será reproduzido na caixa.